

 moto g<sup>4</sup>

 moto g<sup>4</sup>  
PLUS



概覽



開始



主畫面與應用程式



Moto 應用程式



控制與自訂



協助工具



通話



聯絡人



訊息



電子郵件



輸入



Google Apps™



瀏覽



相片和影片



音樂



定位與導航



組織整理



連線與傳輸



保護



需要更多資訊嗎?



故障排除



安全



熱門主題



搜尋主題



概覽

快速瀏覽

概覽

手機總覽

熱門主題

選單

返回

更多

下一页 >>

## 手機總覽

開始使用。我們會引導您完成啟動，並說明手機的功能。

**附註：**軟體會時常更新，因此您的手機看起來可能會有些不同。



## 提示與技巧

- 開始：**準備好開始使用了嗎？請參閱「[開始](#)」。
- 熱門主題：**想要快速瀏覽手機功能清單嗎？請參閱「[熱門主題](#)」。
- 協助：**所有關於新手機的疑問，全部都在手機上為您解答了。輕按應用程式 > [協助](#) 。想知道更多嗎？請參閱「[取得協助與其他資訊](#)」。

**附註：**某些應用程式和功能並非在所有國家/地區都有提供。

**SAR** 本產品在貼著頭，或是距離身體 1.5 公分佩戴等正常使用下，符合適用的國家或國際無線射頻暴露規範 (SAR 規範)。SAR 規範已預留充分的安全範圍，確保任何年齡與不同健康情況的使用者之安全。

若要檢視手機的 SAR 值，請造訪 <https://motorola.com/sar>。若要在手機上檢閱其他 SAR 資訊，請輕按應用程式 > [設定](#) > [法律資訊](#) > [無線射頻資訊](#)。若要在網路上檢閱本資訊，請造訪 [www.motorola.com/rfhealth](http://www.motorola.com/rfhealth)。

**小心：**在使用手機之前，請先閱讀安全、規範與法律資訊：[www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal)。



## 概覽

手機總覽  
熱門主題

## 熱門主題

讓我們看看您的手機有哪些功能。

快速找到這些項目：Wi-Fi、飛航模式與手電筒。	<a href="#">「快速設定」</a>
捏合、縮放、滑動與其他。	<a href="#">「控制項與手勢」</a>
選擇新桌布、音效與其他。	<a href="#">「重新裝飾您的主畫面」</a>
更高畫素給您更清晰的相片。	<a href="#">「拍攝相片」</a>
存取網際網路。	<a href="#">「瀏覽」</a>
瀏覽、購買和下載應用程式。	<a href="#">「下載應用程式」</a>
保持您的資訊安全。設定您的密碼與其他項目。	<a href="#">「保護」</a>
不會再迷路。	<a href="#">「定位與導航」</a>
儲存資料傳輸費用。使用Wi-Fi。	<a href="#">「Wi-Fi 網路」</a>
需要協助？有問題嗎？	<a href="#">「協助應用程式」</a>

選單

返回

更多

下一页



# 開始

讓我們開始使用手機吧

## 開始

- [取下背蓋](#)
- [放入卡片後開機](#)
- [電池使用時間](#)
- [登入](#)



## 取下背蓋

若要插入 SIM 卡和記憶卡，請取下背蓋。

**小心：**切勿使用工具拆下背蓋，這樣可能會弄壞手機。

### 取下背蓋。

1. 上下翻轉您的手機。將手指放在底部角落的凹口。
2. 在背蓋中央用大拇指向下按。
3. 撥下背蓋。



## 放入卡片後開機

將 nano SIM 卡與選用的 microSD 卡放入。

**小心：**請確認使用的 SIM 卡大小正確，切勿修剪 SIM 卡。


您的手機可能已隨附插入的 nano SIM 轉接器。  
拉出 SIM 卡轉接器。



**附註：**若為 micro SIM 卡，則無需轉接器。

### nano SIM 卡：

將 nano SIM 放入轉接器並翻轉過來。以金屬接觸面朝下的方式，將轉接器推入 SIM 插槽。



Nano SIM

### micro SIM 卡：

以金屬接觸面朝下的方式，將 micro SIM 卡直接推入插槽。**附註：**請勿使用轉接器。



Micro SIM



# 開始

## 開始

取下背蓋  
放入卡片後開機  
電池使用時間  
登入

**提示：**若要讓螢幕休眠或喚醒螢幕，請按下電源按鈕。若要開啟或關閉手機，則按住電源按鈕。



## 雙 SIM 卡手機設定

雙 SIM 卡手機可讓您使用一張或兩張 SIM 卡。如果手機只有一張 SIM 卡，即可開始使用。如果插入兩張卡片，您可以使用任一卡片，也可以同時使用兩張卡片。

若要設定您的手機使用兩張 SIM 卡，請將兩張 SIM 卡都插入手機中、開啟手機電源，再依照提示操作。若要完成雙 SIM 卡設定，請將主畫面頂端的狀態列向下拖曳，然後輕按**歡迎使用雙 SIM 卡**。

**提示：**插入兩張 SIM 卡時，主畫面頂端會出現 .

## 雙 SIM 卡撥號功能

您可以選擇要用於撥出電話的 SIM 卡。您的手機會自動以通知來提示您啟用此功能。或者，您可以輕觸應用程式  >  設定 > SIM 卡 > 自動選擇 SIM 卡來隨時啟用此功能。

**附註：**若要快速開啟設定，請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按 .





## 開始

取下背蓋  
放入卡片後開機  
電池使用時間  
登入

## 電池使用時間

您的手機就像一部小型電腦，可以用極快的速度處理大量的資訊和應用程式。手機可能因為您的使用方式而損耗大量的電力。

當您的手機長時間靜置不動、未充電，也未使用時，系統會關閉不必要的背景程序以盡量延長電池使用時間。

如果您想知道最耗電池電量的是哪一種功能，請輕按應用程式 > 設定 > 電池。

若要開啟「電池省電」功能，請輕按應用程式 > 設定 > 電池，然後輕按選單 > 電池省電。

**附註：**若要快速開啟設定，請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按 。

## 提示與技巧

若要進一步延長電池的續航力，您可減少以下功能的使用頻率：

- 藍牙™ 使用：在不需要此功能時，輕按應用程式 > 設定，然後輕按藍牙將其關閉。
- GPS 使用：請輕按應用程式 > 設定 > 位置 > 模式 > 電池省電模式，關閉 GPS 追蹤。
- 顯示亮度：請輕按應用程式 > 設定 > 顯示 > 亮度等級 > (將調光器設定向左滑動)。確認自動調整亮度也已開啟。
- 顯示逾時延遲：請輕按應用程式 > 設定 > 顯示 > 休眠 > (時間較短的設定)。

• 很少使用的應用程式活動：輕按應用程式 > 設定 > 電池，然後輕按選單 > 電池效能最佳化 > 所有應用程式。輕按您要調整的應用程式，然後輕按最佳化。

• 在主畫面提供串流資訊的小工具，例如新聞或天氣。

• 註冊後沒在使用的線上帳戶：請輕按應用程式 > 設定 > 帳戶。輕按您要移除的帳戶。再輕按該帳戶一次，然後輕按選單 > 移除帳戶。

• 錄製或觀賞影片、聆聽音樂或拍照。

**警告：**請勿自行卸除或更換電池 — 這麼做可能會損毀電池，而且可能會造成電池燃燒與人員受傷。如果手機沒有反應，請嘗試以下方法將手機重新啟動 — 按住電源按鈕直到螢幕全黑為止，接著手機就會重新開機。





# 開始

## 開始

[取下背蓋](#)  
[放入卡片後開機](#)  
[電池使用時間](#)  
[登入](#)

## 登入

只要按照畫面提示操作即可開始使用。

如果您使用 Gmail™，您就已經有 Google™ 帳戶 — 如果沒有，您可以在設定期間建立帳戶。登入您的 Google 帳戶可讓您存取、同步和備份資料。查看您的 Google 應用程式、聯絡人、行事曆、相片和更多項目。



登入即可同步您的聯絡人、  
行事曆和相片。

## 提示與技巧

- **Wi-Fi 網路：**若要加快網際網路的存取速度或節省行動資料用量，請用兩根手指向下滑動狀態列，輕按 ，然後輕按 **Wi-Fi**。如需詳細資訊，請參閱「[Wi-Fi 網路](#)」。
- **帳戶：**若要新增、編輯或刪除帳戶，請輕按應用程式  >  **設定** > **帳戶**，然後輕按  **新增帳戶**。若要設定電子郵件帳戶，請參閱「[電子郵件](#)」。

如需 Google 帳戶的相關說明，請造訪  
[www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts)。

**附註：**本手機支援的應用程式和服務可能會使用大量資料，因此請確認您的費率方案符合您的需求。詳情請洽服務供應商。

 選單

 返回

更多 

下一页 



# 主畫面與應用程式

您可以快速存取

## 主畫面與應用程式

快速入門：主畫面與應用程式

協助應用程式

搜尋

狀態與通知

音量與打擾

零打擾

下載應用程式

管理您的應用程式

更新您的手機

## 快速入門：主畫面與應用程式

主畫面是您一開啟手機時看到的畫面。您可以在這裡探索各種應用程式與其他項目。

- **搜尋：**在主畫面頂端的 Google 搜尋方塊中輸入文字即可搜尋，您也可以輕按 使用語音搜尋。
- **開啟應用程式清單：**若要查看您的應用程式，請輕按應用程式 .



## 提示與技巧

- **小工具：**若要將時鐘和互動式行事曆等小工具放到您的主畫面上，請長按主畫面上的空白處，然後輕按**小工具**。
- **頁面：**若要新增頁面，請將應用程式往螢幕右側拖曳，直到看到白色列為止。您可以新增多個頁面。若要顯示捷徑與小工具的其他頁面，請將主畫面向左滑動。
- **Google 即時資訊™：**長按主畫面 。在設定之後，在主畫面上向右滑動即可存取它。如需詳細資訊，請參閱「[Google 即時資訊™](#)」。
- **設定：**若要快速開啟設定，請用兩根手指向下滑動狀態列。如需開啟更多設定，請輕按 .
- **捷徑：**輕按應用程式 ，長按某個應用程式，然後將其拖曳到其中一個主畫面頁面上。若要查看所有的應用程式，請輕按應用程式 .
- **應用程式：**若要從主畫面頁面移除應用程式，請長按該應用程式，接著將其拖曳到**移除**。此應用程式只有從您的主畫面移除，並未從手機徹底移除。  
若要從主畫面解除安裝應用程式，請長按該應用程式，再將其拖曳到**解除安裝**（您無法將某些應用程式解除安裝，請參閱「[管理您的應用程式](#)」）。
- **提示：**若要快速檢視應用程式資訊，請輕按應用程式 ，長按該應用程式，然後將其拖曳至**應用程式資訊**。
- **自訂：**如需有關變更主畫面的詳細資訊，請參閱「[重新裝飾您的主畫面](#)」。

選單

更多

返回

下一页



# 主畫面與應用程式

## 主畫面與應用程式

快速入門：主畫面與應用程式

協助應用程式

搜尋

狀態與通知

音量與打擾

零打擾

下載應用程式

管理您的應用程式

更新您的手機

## 協助應用程式

您可以觀看教學課程、閱讀操作方式，無論使用什麼方式，您都可以找出您手機的任何相關資訊。

位置：應用程式 ☰ > ? 協助



**提示：**在幾乎每個 Google 應用程式中，輕按選單 ☰ > 協助即可取得該應用程式的說明。您也可以在 [www.google.com/support](http://www.google.com/support) 線上檢視 Google 說明中心。

## 搜尋

在主畫面上，輕按 Google 搜尋方塊來搜尋文字，或輕按 使用語音搜尋。

當您輸入時，搜尋欄位底下會出現建議項目：

- 若要搜尋某個建議項目，請輕按該項目。
- 若要搜尋搜尋欄位中的文字，請輕按鍵盤上的 .

**提示：**若要關閉鍵盤，請輕按 .

## 狀態與通知

畫面頂端左側的圖示會通知您有新訊息或新活動。如果不知道圖示的意義為何，請將狀態列向下滑動即可查看詳細資訊。

**提示：**收到太多通知？長按通知即可查看哪一個應用程式將它們傳送給您。您便可以將它們關閉。



**提示：**如果只要清除一則通知，請將該通知向左或向右輕劃。

**提示：**若要快速變更一般設定，請用兩根手指向下滑動狀態列。如需詳細資訊，請參閱「[快速設定](#)」。

選單

更多

返回

下一页



# 主畫面與應用程式

## 主畫面與應用程式

快速入門：主畫面與應用程式

協助應用程式

搜尋

狀態與通知

音量與打擾

零打擾

下載應用程式

管理您的應用程式

更新您的手機

畫面右上方的圖示會顯示手機的狀態：

▲ 網路訊號強度	🔇 無聲
📶/⚠️ Wi-Fi 在範圍內/已連線	🔔 震動
蓝牙 開啟藍牙	⭐ 優先
✈️ 飛航模式	⏰ 鬧鐘已設定
🔋/⚡ 電池充電中/電力已滿	⚠️ 警告

附註：您在 Google Play™ 下載的應用程式，可能會在狀態列顯示其他圖示，提示您有特定的活動。

## 音量與打擾

按下側面的向上或向下音量按鈕，以在高音量到震動 🔔 之間進行選取。



若要關閉鬧鐘以外的所有音效，請將音量調到最低。

## 零打擾

若要存取零打擾功能，請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按零打擾。

輕按下列其中一個選項：

- **完全靜音**：關閉所有音效和鬧鐘。覆寫其他應用程式的音效設定。設定您要使用這個模式的時間長度，或選擇無限期。
- **僅允許鬧鐘**：設定僅鬧鐘鈴響的時間長度，或選擇無限期。輕按**更多設定**可自訂要接收的其他干擾。
- **僅允許優先打擾**：設定僅收到優先活動打擾的時間長度，或選擇無限期。輕按**更多設定**可自訂要接收的干擾。

**提示：**若要建立重複來電者的例外，允許相同來電者在 15 分鐘內重複來電，請輕按**更多設定 > 僅允許優先打擾 > 重複來電者**。

## 下載應用程式

### Google Play™

取得音樂、電影、書籍、應用程式和遊戲等。

**位置：**應用程式 ⚙️ > 🛒 Play 商店

- **尋找**：若要搜尋應用程式，請輕按 🔎。
- **下載**：若要下載您所找到的應用程式，請輕按該應用程式以查看詳細資料，然後再輕按 安裝 或 價格。
- **分享**：若要分享您在 Google Play 上所找到的應用程式，請輕按該應用程式以查看詳細資訊，然後再輕按 💬。
- **重新安裝**：若要顯示或重新安裝您在 Google Play 下載的應用程式，請輕按 ⚙️ > 我的應用程式和遊戲。



# 主畫面與應用程式

## 主畫面與應用程式

快速入門：主畫面與應用程式

協助應用程式

搜尋

狀態與通知

音量與打擾

零打擾

下載應用程式

管理您的應用程式

更新您的手機

- **使用電腦：**若要從任何一部電腦尋找並管理應用程式，請前往 <http://play.google.com>，並使用您的 Google 帳戶和密碼。

您可以在那裡以大螢幕瀏覽應用程式、管理您在多部裝置（例如手機和平板電腦）上的應用程式，甚至設定讓新應用程式下載到您的裝置上。

- **欣賞音樂、電影、圖書與其他：**您也可以使用 Google Play 來下載音樂、電影、圖書與其他。查看「[Google Play™](#)」以及「[Play 音樂](#)」。
- **取得協助：**若要取得協助與其他資訊，請輕按 。

## 網路上的應用程式

您可以使用瀏覽器，從其他線上應用程式商店取得應用程式。

**提示：**請小心選擇應用程式與更新，因為有些可能會影響手機效能 – 請參閱「[謹慎選擇](#)」。

**附註：**安裝應用程式時，請務必閱讀告知您應用程式所存取資訊的提示。如果您不想讓應用程式存取這項資訊，請取消安裝。

若要讓手機安裝非來自 Google Play 的應用程式，請輕按應用程式  >  [設定](#) > [安全性](#)，然後輕按 [不明的來源](#)。

如需從瀏覽器下載檔案的相關資訊，請參閱「[下載](#)」。

## 謹慎選擇

下面是一些相關提示：

- 若要協助預防間諜軟體、網路釣魚或病毒，請使用來自受信任網站的應用程式，例如 Google Play。
- 安裝前，請先在 Google Play 查看應用程式的評等和評論。
- 如果您懷疑某個應用程式的安全性，則請勿安裝該程式。
- 應用程式會耗用記憶體、資料、電池和處理效能，而有些應用程式會比其他應用程式耗用更多資源。如果您不滿意該程式所耗用的記憶體、資料、電池或處理效能，請解除安裝。
- 監視兒童對於應用程式的存取，可協助預防暴露至不當內容。
- 有些應用程式提供的資訊不見得完全正確。請小心使用這些資訊，尤其是與個人健康有關的資訊。

## 設定應用程式權限

系統會在您每次使用應用程式功能時要求權限，而不是只在安裝應用程式時詢問一次。

若要隨時修改應用程式權限設定，請輕按應用程式  >  [設定](#) > [應用程式](#)，然後選取該應用程式並輕按 [權限](#)。

若要隨時按照應用程式類型修改應用程式權限（例如「行事曆」或「相機」），請輕按應用程式  >  [設定](#) > [應用程式](#)，然後輕按  [設定](#) > [應用程式權限](#)。

 選單

更多 

 返回

下一页 



## 主畫面與應用程式

快速入門：主畫面與應用程式

協助應用程式

搜尋

狀態與通知

音量與打擾

零打擾

下載應用程式

管理您的應用程式

更新您的手機

## 管理您的應用程式

**位置：**應用程式 ，然後向左滑動以捲動所有應用程式

**提示：**最近使用的應用程式會出現在頂端。

若要關閉應用程式畫面，請輕按主畫面 或返回 .

- 解除安裝應用程式：**若要從主畫面頁面移除應用程式，請長按該應用程式，接著將其拖曳到 **移除**。此應用程式只有從您的主畫面移除，並未從手機徹底移除。輕按應用程式 > 設定 > **應用程式**。輕按一個應用程式，然後輕按 **停用** 或 **解除安裝** (若有)。

**停用** 會從選單移除該應用程式 — 若要**啟用**該應用程式，請重新開啟這個視窗，然後輕按 **啟用** (停用的應用程式會列在清單底端)。

如果您一打開某個應用程式手機就被鎖住，請以「安全模式」重新開機：先關閉手機，再重新開啟。在開機過程中看到「Motorola」標誌之後，請同時按下兩個音量按鈕，直到您看到主畫面，且左下角出現**安全模式**為止。接著再嘗試移除這個應用程式。

- 重新安裝應用程式：**若要重新安裝 Google Play 的應用程式，請輕按應用程式 > Play 商店，再輕按 > **我的應用程式和遊戲**。隨後就會列出您之前所下載的應用程式供您下載。

- 查看應用程式詳細資料：**輕按應用程式 ，再長按某個應用程式，然後將該應用程式拖曳至 **應用程式資訊**。

- 查看應用程式資料用量：**若要查看哪些應用程式使用的資料用量最多，請輕按應用程式 > 設定 > **資料用量**。如需詳細資訊，請參閱「[資料使用](#)」。

## 更新您的手機

您可以使用手機或電腦來檢查、下載和安裝手機軟體更新：

- 使用手機：**

如果手機通知您有更新，請按照指示下載並安裝更新。

若要手動查看有無更新，請輕按應用程式 > 設定 > **關於手機** > **系統更新**。

我們建議您透過 Wi-Fi 連線來下載更新。行動更新有可能相當龐大 (25MB 或以上)，而且不見得所有國家/地區都有提供。如果您的國家/地區沒有提供行動更新，請使用電腦更新。

**附註：**更新手機時，請確認手機電量充足可以完成更新。

- 使用電腦：**

在電腦上，前往 [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update)。



# Moto 應用程式

看看它能做什麼

## Moto 應用程式

探索您的 Moto 應用程式功能



## 探索您的 Moto 應用程式功能

Moto 應用程式能讓生活更加輕鬆並協助您解決問題。跟隨提示即可瞭解更多資訊。

位置：應用程式 (⋮) > Moto

- 智慧手勢**：學習如何使用「快速拍攝」，轉動手腕兩次以開啟相機。此外，可用快速搖晃兩次動作來開啟/關閉手電筒。
- 通知顯示**：在手機休眠時仍能查看訊息、電話以及其他通知。



附註：您的手機可能不具備所有功能。

## 提示與技巧

- 要隱藏機密或私人通知？輕按應用程式 (⋮) > Moto > 通知顯示 > 封鎖應用程式，設定哪些應用程式能顯示通知，以及顯示多少資訊。
  - 查看語音命令的清單，請輕按麥克風，說出「協助」。
  - 快速搖晃兩次來開啟手電筒。輕按應用程式 (⋮) > Moto > 智慧手勢 > 快速搖晃兩次以開啟手電筒。
  - 當您不想受到打擾時，請將手機面朝下擺放。輕按應用程式 (⋮) > Moto > 智慧手勢 > 翻轉進入零打擾模式。
- 提示：**若要選擇 [零打擾] 設定，請輕按應用程式 (⋮) > 設定 > 音效通知 > 零打擾。
- 是否希望在拿起手機時停止響鈴呢？將手機切換為震動模式。輕按應用程式 (⋮) > Moto > 智慧手勢 > 拿起以停止響鈴。



## 控制與自訂

快速入門：控制與自訂

控制項與手勢

開啟、關閉、鎖定和解鎖

自訂音效與外觀

重新裝飾您的主畫面

快速設定

設定檔

Direct Share

## 快速入門：控制與自訂

控制您的手機：

- **輕觸、按下和說話**：瞭解操控手機的手勢與命令。請參閱「[控制項與手勢](#)」。
- **變更您的音效與其他**：若要將時鐘、互動式行事曆和其他小工具放到您的主畫面上，請參閱「[自訂音效與外觀](#)」。



## 提示與技巧

- **說話**：在搜尋視窗中輕按 ，或在鍵盤上輕按 。
- **新增主畫面頁面**：將圖示往主畫面的右側拖曳，直到看到白色列為止。您可以新增多個頁面。
- **快速設定**：若要變更 Wi-Fi、藍牙、飛航模式及其他設定，請用兩根手指向下滑動狀態列。如果還需要更多設定，請輕按 設定。
- **找不到設定**？輕按應用程式 > 設定 > 。

## 控制項與手勢

### 輕按

利用以下方式進行探索：

- **輕按**：選擇圖示或選項。
- **長按**：查看更多選項。
- **拖曳**：移動主畫面上的項目。
- **滑動**：捲動多個清單或畫面。
- **捏合\外撥或輕按兩下**：在網站、相片和地圖上縮小及放大。
- **扭轉**：以兩根手指扭轉地圖加以旋轉，然後將兩指向下拉，以將地圖傾斜。
- **轉動手腕**：將手機握緊，轉動手腕即可開啟相機。請參閱「[相片和影片](#)」。
- **快速搖晃兩次**：將手機握緊，以快速搖晃動作開啟手電筒。請參閱「[快速設定](#)」。



## 控制與自訂

快速入門：控制與自訂

控制項與手勢

開啟、關閉、鎖定和解鎖

自訂音效與外觀

重新裝飾您的主畫面

快速設定

設定檔

Direct Share

• **翻面**：將手機面朝下擺放可設為[零打擾]模式。請參閱「[Moto 應用程式](#)」。

• **拿起以停止響鈴**：在手機鈴響時拿起手機可使鈴聲靜音並切換為震動。請參閱「[Moto 應用程式](#)」。

• **返回**：輕按返回 即可回到前一個畫面。

• **主畫面**：輕按主畫面 即可返回主畫面。

• **總覽**：輕按總覽 即可查看您最近使用的應用程式（或瀏覽器分頁），再輕按應用程式即可重新將其開啟。若要從清單移除應用程式，請將其向左或向右滑動，或輕按 。若要捲動清單，請向上或向下滑動。

**提示：**您不需要從「總覽」中移除應用程式以使手機高效率運作。

• **選單**：畫面上出現 或 時，您可以加以輕按，以開啟目前畫面的選項。

• **關閉鍵盤**：若要關閉觸控螢幕鍵盤，請輕按 。

## 按下

### 電源按鈕

電源按鈕有幾個用途：

• **關閉電源**：長按電源按鈕可選擇**關閉電源**。

• **休眠**：若要節省電池電量、防止意外觸動，或是您要擦拭觸控螢幕上的污漬時，請按下電源按鈕，讓觸控螢幕進入休眠。



• **喚醒**：請再按一次電源按鈕。

• **重新啟動**：若要重新啟動手機，請按住電源按鈕，直到畫面變黑且手機重新啟動為止。

**提示：**若要加強手機的安全性，請參閱「[保護](#)」。

### 音量按鈕

音量按鈕有幾個用途：

• **鈴聲音量**：手機鈴響時按下按鈕，可將手機靜音。

• **聽筒音量**：在通話時按下按鈕。

• **音樂/影片音量**：在歌曲或是影片播放時按下按鈕。

**提示：**如需更多音量控制項的資訊，請參閱「[音量與打擾](#)」。

### 說話

直接告訴手機您想要做什麼。

**提示：**說話要清晰自然，就像使用免持聽筒說話一樣。

• **搜尋**：輕按主畫面上的 即可利用語音進行搜尋，或說「OK Google」，以說話方式搜尋項目。

若要變更您的語音輸入和文字轉語音設定，請輕按應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定。

• **撥號與命令**：請輕按 。若要撥號，請說「撥號」，接著再說出一位聯絡人姓名或手機號碼。或者，您也可以說出「傳送簡訊」、「前往」某個應用程式，或是取得語音命令協助的「協助」等命令。



## 控制與自訂

快速入門：控制與自訂

控制項與手勢

開啟、關閉、鎖定和解鎖

自訂音效與外觀

重新裝飾您的主畫面

快速設定

設定檔

Direct Share

**提示：**如果一位聯絡人有不只一個號碼，您可以說出您要撥打哪一個號碼。例如，「撥打 Joe Black 的行動裝置」，或是「撥打 Suzi Smith 的工作地點」。

- **文字輸入：**請在觸控螢幕鍵盤上輕按 ，然後說出您的訊息或搜尋文字。您也可以說出標點符號。

**提示：**若要讓手機唸出內容，請參閱「[TalkBack](#)」。

## 開啟、關閉、鎖定和解鎖

您的觸控螢幕會在您需要時開啟，您不需要時則會關閉。若要開啟螢幕，請按下電源按鈕。



- **開啟和關閉螢幕：**按下電源按鈕即可關閉和開啟螢幕。

**螢幕鎖定：**若要將螢幕解鎖，請輕按 並向上拖曳。若要使用密碼、圖案或 PIN 安全性設定將螢幕解鎖，請輕按應用程式 > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定（請參閱「[螢幕鎖定](#)」）。您也可以在 Moto G<sup>4</sup> Plus 上使用指紋感應器。設定後，您可以在解鎖螢幕（而非一般鎖定螢幕）上看到指紋感應器。

**通知：**輕按兩下通知可將其開啟。系統會提示您輸入密碼。

**提示：**若要選擇要聆聽或顯示的應用程式通知。聆聽：輕按應用程式 > 設定 > 音效通知 > 應用程式通知，然後輕按應用程式。

顯示：輕按應用程式 > 設定 > 顯示 > 螢幕通知。

**擁有者資訊：**若要在鎖定螢幕上新增一則訊息，請輕按應用程式 > 設定 > 安全性 > 鎖定螢幕訊息。若要設定訊息，只要輕按返回 即可。

**提示：**除非您可以從另一個裝置存取語音信箱，否則請不要以手機號碼作為您的聯絡資訊。

**螢幕逾時：**若要變更逾時值（自動鎖定螢幕），請輕按應用程式 > 設定 > 顯示 > 休眠。

## 自訂音效與外觀

自訂手機音效與外觀：

**鈴聲與通知：**請輕觸應用程式 > 設定 > 音效通知。

**震動或靜音：**若要讓手機在來電時震動，請輕按應用程式 > 設定 > 音效通知 > 來電時同時震動。若要關閉來電鈴聲，請輕按應用程式 > 設定 > 音效通知 > 手機鈴聲 > 無。



## 控制與自訂

快速入門：控制與自訂

控制項與手勢

開啟、關閉、鎖定和解鎖

自訂音效與外觀

重新裝飾您的主畫面

快速設定

設定檔

Direct Share

- **聯絡人鈴聲**：若要為聯絡人設定個人鈴聲，請輕按應用程式 > 聯絡人，然後輕按該聯絡人。輕按 ，再輕按選單 > **設定電話鈴聲**。
- **訊息提示**：若要變更訊息通知設定，請輕按應用程式 > Messenger > 選單 > **設定**，然後勾選**通知**。
- **顯示設定**：若要變更亮度、動畫及其他顯示設定，請輕按應用程式 > 設定 > **顯示**。
- **旋轉**：在許多應用程式中，觸控螢幕會在您旋轉手機時，從直立切換為橫向。若要開啟或關閉此功能，請用兩根手指向下滑動狀態列，再輕按**自動旋轉**。
- **語言與地區**：若要設定您的選單語言與地區，請輕按應用程式 > 設定 > **語言與輸入設定** > **語言**。

## 重新裝飾您的主畫面

為了快速存取您最愛的項目，您可將主畫面自訂為您要的樣子。

- **變更桌布**：請長按主畫面上的空白處，再輕按**桌布**。
- **新增主畫面頁面**：將應用程式往主畫面右側拖曳，直到看到白色列為止。您可以新增多個頁面。
- **新增捷徑**：輕按應用程式 ，長按該應用程式，然後將其拖曳到其中一個主畫面頁面上。
- **建立捷徑資料夾**：將一個捷徑拖曳到另一個捷徑上面。若要加入更多捷徑，請將它們拖曳到第一個捷徑上面。若要命名資料夾，請輕按資料夾，輕按名稱，然後輸入新名稱。

• **新增小工具**：若要將時鐘和互動式行事曆等小工具放到您的主畫面上，請長按主畫面上的空白處。然後輕按**小工具**。

• **調整小工具的大小**：您可以使用以下方法調整一些小工具的大小 — 長按小工具，直到您感覺到震動之後再放開。接著即可拖曳邊緣的白色圓圈調整小工具的大小。

• **移動或刪除小工具與捷徑**：長按小工具或捷徑直到感覺到震動，或是當震動未開啟時看到圖示變大。接著即可將它拖曳到另一個地方、另一個頁面或 移除。

**附註**：將捷徑從主畫面移除並不會將該應用程式從手機上解除安裝。

## 快速設定

若要快速存取 Wi-Fi、藍牙、亮度、飛航模式及其他設定，請用兩根手指向下滑動狀態列或鎖定螢幕。如需更多設定，請輕按 。

需要協助找到此畫面嗎？請參閱「[狀態與通知](#)」。



# 控制與自訂

## 控制與自訂

快速入門：控制與自訂

控制項與手勢

開啟、關閉、鎖定和解鎖

自訂音效與外觀

重新裝飾您的主畫面

快速設定

設定檔

Direct Share

**附註：**您的快速設定外觀可能會略微不同。



**提示：**您可從這個畫面或做出「快速搖晃兩次」手勢來開啟或關閉手機的手電筒。

## 設定檔

您可以藉由新增使用者的方式，與其他人共用您的裝置。使用者將在裝置上擁有專屬空間，供其使用自訂的主畫面、帳戶、應用程式、個人設定及更多項目。

## 新增與切換使用者

**附註：**只有手機的擁有者可以新增使用者。

用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按設定檔 。依照提示操作來新增使用者。

若要切換使用者，請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按設定檔 。輕按使用者名稱。

**附註：**若是暫時使用者，請使用訪客設定檔，限制暫時使用者存取手機功能和應用程式。訪客將無法存取您的個人資訊。

## 變更或刪除使用者

輕按應用程式 > 設定 > 使用者，然後輕按使用者名稱旁的 .

## Direct Share

您可以在某些應用程式中直接與聯絡人分享內容或進行對話。在應用程式中選取分享選項，通常是輕按 > 分享。接著輕按一位聯絡人。





# 協助工具

看、聽、說、感受和使用，全方位使用您的手機。

## 協助工具

快速入門：協助工具

語音辨識

TalkBack

點字

協助工具捷徑

來電顯示

音量與震動

縮放

顯示亮度

觸控螢幕與按鍵

訊息

TTY



選單



返回



更多



下一页

## 快速入門：協助工具

協助工具功能適合所有人使用，方便您操作手機。

**位置：**應用程式 > 設定 > 協助工具

**附註：**如需一般資訊和配件等項目，請造訪  
[www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility)。

**提示：**Google Play 有許多提供實用協助工具功能的應用程式。請參閱「[Google Play™](#)」。

## 語音辨識

直接告訴手機您想做什麼：撥號、瀏覽、搜尋、傳送簡訊以及更多功能。輕按主畫面頂端的 即可進行語音搜尋。

## TalkBack

您可以使用 TalkBack，讓手機唸出畫面內容 — 您的導航、選擇，甚至圖書都行。

若要開啟 TalkBack，請輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > TalkBack，再輕按開關以將其開啟。

**附註：**您可能需要下載文字轉語音軟體（可能需要支付資料傳輸費用）。

- **輕按**畫面上的內容，即可聽到一段說明或文字被唸出。
- **輕按兩下**畫面上的任何一處，即可開啟或啟用您最後輕觸的項目。
- 使用兩根手指**滑動**，即可捲動多個清單或畫面。

**提示：**請瀏覽應用程式和選單，聆聽手機上語音播報的運作方式。

若要關閉 TalkBack，請輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > TalkBack，再輕按開關以將其關閉。

## 點字

您可以結合點字顯示機與 TalkBack，取得點字和語音回饋。

1 從 Google Play 下載 Google BrailleBack™ 應用程式（輕按應用程式 > Play 商店），然後在手機上安裝該應用程式。

2 輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > BrailleBack。

3 開啟點字顯示機，並將顯示機設為藍牙™ 配對連線模式。

4 在手機上輕按應用程式 > 設定 > 藍牙，再輕按藍牙電源開關以開啟藍牙，然後進行掃描。

5 輕按點字顯示機的名稱，將顯示機與手機配對。

## 協助工具捷徑

您可以使用簡單的手勢，快速啟用手機上的 TalkBack 及其他協助工具功能。如需更多資訊，請輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > 協助工具捷徑。

## 來電顯示

如果您想聽聽是誰打來的電話，有以下兩種方法：

- **唸出：**播報來電者身分 — 輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > TalkBack > 設定 > 說出來電顯示內容。



## 協助工具

快速入門：協助工具

語音辨識

TalkBack

點字

協助工具捷徑

來電顯示

音量與震動

縮放

顯示亮度

觸控螢幕與按鍵

訊息

TTY

- **鈴聲：**指派專屬鈴聲給聯絡人。輕按應用程式 > 聯絡人，然後輕按該名聯絡人。輕按 ，再輕按選單 > 設定電話鈴聲。

## 音量與震動

位置：應用程式 > 設定 > 音效通知

- 這個選項會開啟滑桿，讓您針對音樂或影片、鈴聲、簡訊或電子郵件通知以及鬧鐘，分別設定不同的音量。
- **來電時同時震動**可決定手機接獲來電時會不會震動（即使鈴聲設為靜音也可以）。

提示：如需更多音量控制項的資訊，請參閱「[音量與打擾](#)」。

## 縮放

進一步查看。

- **以外撥或捏合方式加以縮放：**在地圖、網頁和相片上捏合手指即可縮小；若要放大，請以兩根手指輕按螢幕，再將兩指分開。若要縮小內容，則將兩指靠近。

提示：您也可以輕按兩下來放大內容。

- **螢幕放大：**在螢幕上輕按三下，可將螢幕放到最大；或者輕按三下然後按住，可暫時放大。輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > 放大手勢。

- **放大字體：**將手機上所有的文字放大顯示。輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > 大字體。

提示：或輕按應用程式 > 設定 > 顯示 > 字型大小 > 最大。

- **高對比文字：**將手機上所有的文字以較高對比顯示。輕按應用程式 > 設定 > 協助工具 > 高對比字體。

- **瀏覽器：**為瀏覽器選擇文字縮放及其他協助工具設定。輕按應用程式 > Chrome > 選單 > 設定 > 協助工具。

提示：使用**強制啟用縮放功能**，即可在所有網頁上進行縮放。

## 顯示亮度

手機會根據您所在位置的明暗程度，自動調整螢幕亮度。但是您也可以改為設定自己的亮度等級：

用兩根手指向下滑動狀態列，然後滑動滑桿加以調整。

附註：將亮度設為高等級會縮短您手機的電池使用時間。

## 觸控螢幕與按鍵

如果您希望在輕按螢幕時能有音效或觸覺效果，請輕按應用程式 > 設定 > 音效通知 > 其他音效：

- **撥號鍵盤：**要在撥號時聽見提示音，請選擇**撥號鍵盤音效**。

- **螢幕鎖定：**若要在鎖定或解鎖螢幕時能聽到卡嗒聲，請選取**螢幕鎖定音效**。

- **充電：**若想要在插上充電器時聽見音效，請選取**充電音效**。

- **觸控螢幕：**若要在輕按螢幕時聽到卡嗒聲，請選取**觸控音效**。

- **按鍵：**若要在輕按鍵盤時感覺到震動，請選擇**觸控時震動**。



## 協助工具

快速入門：協助工具

語音辨識

TalkBack

點字

協助工具捷徑

來電顯示

音量與震動

縮放

顯示亮度

觸控螢幕與按鍵

訊息

TTY

## 訊息

若要讓文字輸入更加輕鬆，請使用自動調整大小寫、自動修正等功能。輕按應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定，然後輕按鍵盤類型。當然，如果您根本不想打字，只要開口就行。請輕按觸控螢幕鍵盤上的 。

## TTY

您可以以 TTY 模式使用手機，以搭配標準電傳設備。輕按 手機 > 選單 > 設定 > 幫助工具 > TTY 模式，然後選取您需要的模式：

- **TTY 完整功能**：在 TTY 裝置上輸入並閱讀文字。
- **TTY HCO**：文字轉語音服務 – 在 TTY 裝置上輸入文字，然後聆聽手機擴音器上的語音回覆。
- **TTY VCO**：語音轉文字服務 – 對著手機說話，然後閱讀 TTY 裝置上的文字回覆。

**附註：**您必須使用傳輸線/配接器，將 TTY 裝置連接到手機上的耳機插孔。

請參閱您的 TTY 裝置手冊以取得模式與使用的相關資訊。



# 通話

當您需要說話時

## 通話


- 快速入門：通話**
- [撥打電話](#)
- [接聽和結束通話](#)
- [通話記錄](#)
- [三方通話](#)
- [您的電話號碼](#)
- [緊急電話](#)

## 快速入門：通話

無論是撥電話給聯絡人、快速撥出號碼、撥打最近通話或電話號碼，以及搜尋，只要一個應用程式就能辦到。

位置： 手機

- 若要打電話給聯絡人或撥打最近通話號碼，請輕按該聯絡人或號碼。
- 若要開啟撥號鍵盤，請輕按 。輸入號碼，然後輕按 以撥號。
- 若要搜尋聯絡人，請輕按 並輸入姓名或電話號碼，然後輕按該聯絡人以撥打電話。



## 提示與技巧

- **通話中：**觸控螢幕會變黑，以防止您不慎碰觸按鍵。若要喚醒螢幕，請讓螢幕離開您的臉或按下電源按鈕。
- **多工作業：**在通話時，輕按主畫面 即可隱藏通話畫面，然後再查詢電話號碼、地址，或開啟其他應用程式。若要重新開啟通話畫面，請將狀態列向下滑動，再輕按通話中。
- **聯絡人：**若要檢視聯絡人，請輕按 .
- **我的最愛聯絡人：**經常打電話給某人嗎？長按主畫面上的空白處，輕按**小工具**，然後長按**直接撥號**小工具。接著將小工具拖曳到主畫面，再選取該聯絡人。現在您就可以輕按這個小工具，撥打電話給該聯絡人了。
- **語音郵件：**有新的語音郵件時，狀態列就會出現 。輕按 可撥打至語音信箱。

## 撥打電話

當您撥打電話時，您有以下幾種做法：

- 輕按 手機，以查看您的最近通話、我的最愛，以及經常撥打電話的聯絡人。選取一個聯絡人或號碼以撥打電話。
- 若要撥打電話號碼，請輕按 ，輸入號碼，然後輕按 撥打電話。
- 若要輸入國碼 (+)，請長按 。若輸入號碼後想要使用暫停或待接功能，請輕按選單 。

**附註：**撥打視訊電話。請參閱「[使用 Hangouts™ 聊天](#)」。



## 通話

- 快速入門：通話
- 撥打電話
- 接聽和結束通話
- 通話記錄
- 三方通話
- 您的電話號碼
- 緊急電話

## 接聽和結束通話

- **接聽電話：**手機解鎖時，請輕按 接聽。

**附註：**手機鎖定時，請向右滑動來接聽電話。

有插撥時，請輕按 ，然後拖曳到 即可接聽新的通話，再輕按**保留目前通話並接聽**或**結束目前通話並接聽**。

- **忽略來電：**手機解鎖時，請輕按 拒絕。如果手機已鎖定，請向左滑動，即可將通話轉至語音信箱。您也可以按下電源按鈕以忽略來電，或按下音量按鈕使鈴聲靜音。
- **以簡訊回應：**若要傳送預先設定的簡訊給來電者，請輕按來電者的姓名(如有顯示)。輕按 並拖曳至 。
- **結束通話：**輕按 .
- **通話中：**輕按 靜音將來電靜音。若要隱藏通話畫面，請輕按主畫面 。若要重新開啟通話畫面，請將狀態列向下滑動，然後輕按**通話中**。

**附註：**當您將手機拿到耳際時，觸控螢幕會變黑，以防止您不慎觸碰按鍵。當手機離開耳際時，畫面會重新亮起。

因此，請不要使用會蓋住鄰近感應器的皮套或螢幕保護貼(即使是透明的也一樣)。

## 通話記錄

您可以檢視通話(從最近的通話開始)，然後撥打電話、傳送簡訊或儲存號碼：

**位置：** 手機 >

- 若要撥打某個號碼，請輕按聯絡人姓名旁的 .
- 若要傳送訊息或查看通話詳細資料，請輕按聯絡人姓名。  
若要儲存號碼或編輯聯絡人，請輕按聯絡人圖片。

• 若要移除通話記錄中的記錄，請輕按該筆記錄，然後輕按**通話詳細資料** > .

• 若要清除清單，請輕按選單 > **通話記錄**，然後輕按選單 > **刪除通話記錄**。

## 三方通話

您可以在通話期間開啟另外一通電話，然後輪流切換這兩通電話，或者將他們加入三方通話：

• 如果您要接聽第二通電話，請輕按 ，然後拖曳到 。如果不接聽通話，請輕按 ，然後拖曳到 .

接聽第二通電話時，第一通電話仍會保留。若要切換通話，請輕按 .

• 若要撥打第二通電話，請輕按 ，輸入號碼，然後輕按 撥打電話。

輕按 之後，就會保留第一通電話。如果要在接聽第二通電話之後加入通話，請輕按 .

## 您的電話號碼

**位置：**應用程式 > 設定 > 關於手機 > 狀態 > SIM 卡狀態 > 我的電話號碼

**附註：**可能僅在部分國家/地區提供。



## 通話

- 快速入門：通話
- 撥打電話
- 接聽和結束通話
- 通話記錄
- 三方通話
- 您的電話號碼
- 緊急電話

## 緊急電話

**附註：**服務供應商會預先設定一或多組緊急號碼，您可以在任何情況下撥打這些電話，即使手機上鎖了也可以撥打。每個國家的緊急號碼不盡相同，所以您手機設定的緊急號碼並非全球通行，而且有時由於網路、環境或干擾問題會無法撥打緊急電話。

- 1 輕按 手機 (若您的手機已鎖定，請向上拖曳 以解鎖，然後輕按**緊急電話**)。
- 2 輸入緊急電話號碼。
- 3 輕按 即可撥打緊急號碼。

**附註：**您的手機可以使用定位服務 (GPS 和 AGPS) 來協助緊急服務找到您。如需詳細資訊，請輕按應用程式 > 設定 > 法律資訊 > 法律與安全 > 定位服務。



# 聯絡人

您可以是善於交際的人

## 聯絡人

快速入門：聯絡人

建立聯絡人

撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人

我的最愛

編輯、刪除或隱藏聯絡人

取得聯絡人

分享聯絡人

我的詳細資訊

## 快速入門：聯絡人


集中儲存所有聯絡人。您可以結合 Google™ 聯絡人和社交網路的資訊，快速存取您認識的每一個人之資訊。

位置：應用程式 > 聯絡人

- **建立**：輕按 .
- **編輯或刪除**：輕按一位聯絡人，再輕按 .
- **電話、簡訊或電子郵件**：輕按一位聯絡人，再輕按其中一個選項。

### 提示與技巧

- **搜尋聯絡人**：在聯絡人清單中，輕按 .



**提示：**或者，從主畫面輕按 Google 搜尋方塊，然後輸入聯絡人姓名。

• **傳送聯絡人**：輕按聯絡人，再輕按選單 > 分享，即可透過訊息、電子郵件、藍牙、Google 雲端硬碟™ 傳送該名聯絡人。

**提示：**也可以在某些應用程式（如「聯絡人」）中直接與聯絡人分享內容。請參閱「[Direct Share](#)」。

• **捷徑**：輕按聯絡人，再輕按選單 > 新增到首頁上，即可在主畫面上新增這位聯絡人的捷徑。

• **同步**：在手機上，輕按應用程式 > 設定。前往帳戶區段，選擇您的 Google 帳戶，然後輕按您的帳戶名稱來同步資料（如果該帳戶最近沒有更新的話）。您也可以在 [www.gmail.com](http://www.gmail.com) 查看這些聯絡人。

如需傳輸聯絡人的相關說明，請前往  
[www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts)。

## 建立聯絡人

位置：應用程式 > 聯絡人 >

輕按文字方塊，輸入姓名和詳細資料。輸入完畢後，再輕按頂端的 即可。

**附註：**若要匯入聯絡人或變更其儲存位置，請參閱「[取得聯絡人](#)」。



## 聯絡人

快速入門：聯絡人

建立聯絡人

撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人

我的最愛

編輯、刪除或隱藏聯絡人

取得聯絡人

分享聯絡人

我的詳細資訊

## 撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人

位置：應用程式 > 聯絡人

若要查看某位聯絡人的更多選項，請輕按該名聯絡人。您可以根據您所擁有的該名聯絡人相關資訊來撥打電話、傳送簡訊，或傳送電子郵件。您也可以使用語音辨識（請參閱「[說話](#)」）。

## 我的最愛

您可以將最常使用的聯絡人設為「我的最愛」，好讓您加速存取。

- 若要設定我的最愛，請輕按應用程式 > 聯絡人，然後選取一位聯絡人，再輕按 。
- 若要查看我的最愛，請輕按應用程式 > 聯絡人 > [我的最愛](#)。

## 編輯、刪除或隱藏聯絡人

位置：應用程式 > 聯絡人

- 若要編輯聯絡人，請輕按該聯絡人，再輕按 。輕按其中的欄位加以編輯。輕按 以選擇聯絡人圖片。
- 若要為聯絡人設定個人鈴聲，請輕按該聯絡人，再輕按 ，然後輕按選單 > [設定電話鈴聲](#)。
- 若要刪除聯絡人，請輕按聯絡人，再輕按選單 > [刪除](#)。您選擇[刪除](#)社交網路聯絡人後，該聯絡人資料就會隱藏。若要檢視這些聯絡人，或者將他們永久刪除，請使用該社交網路的應用程式或網站。

- 若要隱藏您聯絡人清單中某個帳戶內的聯絡人，請輕按選單 > [要顯示的聯絡人](#)。輕按帳戶類型以顯示其資訊。輕按 [自訂](#)，取消勾選您想要永遠隱藏的帳戶。

## 取得聯絡人

集中存取所有聯絡人。

- 若要新增社交網路聯絡人，請輕按應用程式 > 設定 > 帳戶，然後輕按 新增帳戶。

**附註：**首先，您需要社交網路應用程式。請參閱「[Google Play™](#)」以取得應用程式。

- 若要新增電子郵件聯絡人，請參閱「[電子郵件](#)」。

**提示：**如果您新增 **Corporate Sync** 帳戶，就可以傳送訊息給同事，即使您的聯絡人名單中沒有儲存這些同事也可以傳送。

- 若要從 SIM 卡匯入聯絡人（如果這個動作沒有自動執行）：輕按應用程式 > 聯絡人 > 選單 > [匯入/匯出](#) > 從 SIM 卡匯入。輕按 [確定](#)以確認。

- 若要從電腦匯入聯絡人，請將聯絡人上傳到您的 Google™ 帳戶，網址為 <http://contacts.google.com>。在手機上，輕按應用程式 > 聯絡人 > 選單 > 帳戶 > 選單 > [自動同步處理資料](#)。您也可以在 <http://mail.google.com> 查看這些聯絡人。



# 聯絡人

## 聯絡人

[快速入門：聯絡人](#)

[建立聯絡人](#)

[撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人](#)

[我的最愛](#)

[編輯、刪除或隱藏聯絡人](#)

[取得聯絡人](#)

[分享聯絡人](#)

[我的詳細資訊](#)

## 分享聯絡人

透過藍牙™ 連線、訊息，或使用 Google 雲端硬碟™ 分享聯絡人：

**位置：**應用程式 > 聯絡人

若要分享聯絡人，請輕按該聯絡人，再輕按選單 > 分享，然後選擇您要的傳送方式。

**附註：**您無法分享社交網路聯絡人。

## 我的詳細資訊

**位置：**應用程式 > 聯絡人

若要儲存您的使用者設定檔，請在聯絡人清單頂端的我下方，輕按**設定我的個人資料**。

選單

更多

返回

下一页



# 訊息

隨時表達心意

## 訊息


- 快速入門：訊息
- 閱讀、轉送和其他
- 設定預設的訊息應用程式
- 電子郵件
- 使用 Hangouts™ 聊天

## 快速入門：訊息

您可以使用訊息和圖片保持聯繫。

位置：應用程式 > Messenger

- **建立**：輕按 .
- **附加**：在輸入訊息時，可輕按 來附加圖片、影片或其他檔案。
- **傳送**：輕按 即可傳送訊息。



## 提示與技巧

- **轉送訊息**：在對話中長按一則訊息之後，即可取得多個選項（例如轉送）。
- **Now on Tap**：若要根據您目前畫面存取資訊，請長按主畫面 。如需詳細資訊，請參閱「[Now on Tap™](#)」。
- **儲存圖片**：長按圖片，然後輕按 進行儲存。若要查看圖片，請輕按應用程式 > 相片。
- **語音輸入**：只要輕按文字方塊，再輕按鍵盤上的 即可。
- 提示：如果您在鍵盤上沒有看到 ，請輕按應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定 > Google 語音輸入，啟用語音輸入。
- **關閉通知**：正處於忙碌的對話中？您可以關閉通知。輕按對話串，然後輕按選單 > 參與者和選項 > 通知。

## 閱讀、轉送和其他

位置：應用程式 > Messenger

- **開啟**：輕按對話即可開啟。
- **附件**：當您開啟一則包含附件的訊息時，可以輕按附件加以開啟。或是長按附件並輕按 加以儲存。
- **回覆**：開啟對話，然後在底端的文字方塊中輸入您的回應並輕按 .
- **複製、轉送或刪除**：開啟對話，長按您要的訊息，然後輕按一個選項。若要刪除整個訊息對話串，請長按對話串，然後輕按 加以刪除。
- **設定**：輕按選單 > 設定，即可變更您的通知及其他選項。



## 訊息

- 快速入門：訊息
- 閱讀、轉送和其他
- 設定預設的訊息應用程式
- 電子郵件
- 使用 Hangouts™ 聊天

## 設定預設的訊息應用程式

您也可以使用 Hangouts™ 來傳送與接收文字訊息。

若要設定 Hangouts 或 Messenger 作為預設的訊息應用程式，請執行下列步驟：

位置：應用程式 > 設定 > 應用程式 > Hangouts 或 Messenger，以及 **預設為開啟**

如需更多有關 Hangouts 的資訊，請參閱「[使用 Hangouts™ 聊天](#)」。



## 電子郵件

傳送及接收電子郵件。設定和管理帳戶。

位置：應用程式 > Gmail



• **新增 Gmail 帳戶**：您第一次將手機開機時，可能就已設定或登入了您的 Google™ 帳戶，如此就已經在 **Gmail** 應用程式設定了一個帳戶。

若要新增更多 Google 帳戶，請輕按應用程式 > 設定 > 帳戶，然後輕按 + 新增帳戶 > Google。

**提示**：在 Gmail 中輕按 ，然後向下捲動並輕按**設定 > 新增帳戶**。



## 訊息

快速入門：訊息  
閱讀、轉送和其他  
設定預設的訊息應用程式  
電子郵件  
使用 Hangouts™ 聊天

- **新增電子郵件帳戶：**Gmail 應用程式管理您所有的電子郵件帳戶。若要新增個人電子郵件帳戶，請在第一次開啟 Gmail 應用程式時按照提示操作，或輕按應用程式 > 設定 > 帳戶，再輕按 + 新增帳戶 > 電子郵件。若要新增 Microsoft® Exchange Server 工作電子郵件帳戶，請輕按 + 新增帳戶 > Exchange，然後輸入 IT 管理員提供給您的詳細資料。
- **變更帳戶設定：**若要變更 Gmail™ 帳戶設定，請輕按應用程式 > 設定 > 帳戶 > Google。
- **刪除帳戶：**若要刪除 Gmail 或電子郵件帳戶，請輕按應用程式 > 設定 > 帳戶，然後輕按帳戶名稱，並輕按選單 > 移除帳戶。
- **切換帳戶：**若要在多個電子郵件帳戶之間快速切換，請在 Gmail 中輕按 ，然後在頂端輕按您的其他帳戶。

## 使用 Hangouts™ 聊天

您可以使用 Google 帳戶登入，與親朋好友隨時保持聯絡。

位置：應用程式 > Hangouts

- **開始新的 Hangout：**輕按 +，然後輕按朋友清單中的一個姓名。您可以傳送文字訊息，或輕按 撥打視訊電話。
- **變更設定：**輕按 即可查看您的舊 Hangouts、變更您的設定檔圖片和其他設定等。
- **在電腦上聊天：**您也可以從電腦聊天。如需更多相關資訊，請至 [www.google.com/hangouts](http://www.google.com/hangouts)。

選單

返回

更多

下一页



# 輸入

需要時鍵盤就出現


## 輸入

快速入門：輸入  
文字輸入設定與字典  
剪下、複製與貼上

## 快速入門：輸入

當您輕按文字方塊（例如在訊息或搜尋中）時，就會出現鍵盤選項。

- **輸入或手勢**：您可以一次輕觸一個字母進行輸入。也可以在字母間畫出一條路徑來輸入字詞。
- **關閉鍵盤**：請輕按 ▽。



您看到的鍵盤與此不同嗎？鍵盤會因應用程式而異。這個鍵盤是用於輸入簡訊。

## 提示與技巧

- **移動游標**：輕按文字中的某一點以定位游標，然後再拖曳游標底下的箭頭即可移動游標。
- **字典**：如果您要新增經常輸入的字詞，請輸入該字詞，然後在文字方塊底下的字詞清單中輕按該字詞，最後再輕按該字詞一次，即可將該字詞加入字典中。
- **符號**：長按一個字母以輸入該字母上方的小數字。如果要輸入多個數字或符號，請輕按 。
- **雙字母**：用手指滑過字母，即會看到有雙字母的建議。
- **大寫字母**：輕按 ，或將它拖曳到您希望大寫的字母上。
- **特殊字元**：長按字母即可選擇其他特殊字元。
- **字詞預測**：在輸入時，鍵盤上方會出現建議的字詞。輕按任一字詞即可選取。
- **語音輸入**：請輕按觸控螢幕鍵盤上的 ，然後說出您要輸入的文字。您可自行決定口述的時間長短、隨時暫停，並說出標點符號。
- **震動**：不喜歡按鍵在輸入時震動嗎？輕按應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定 > Google 鍵盤 > 偏好設定。



選單



更多



下一页



## 輸入

快速入門：輸入  
文字輸入設定與字典  
剪下、複製與貼上

## 文字輸入設定與字典

您可以選擇鍵盤樣式，並且編輯手機建議的字詞字典：

位置：應用程式 > 設定 > 語言與輸入設定

- 若要選擇觸控螢幕鍵盤，請輕按**目前的鍵盤輸入法**。若要允許從鍵盤進行語音輸入，請輕按**Google 語音輸入**。
- 若要變更鍵盤的偏好設定，請輕按**Google 鍵盤**。
- 若要新增或編輯手機建議和認得的字詞，請輕按**個人字典**。

## 剪下、複製與貼上

您可以剪下、複製以及貼上文字方塊中的姓名、手機號碼、地址、引文，或是任何其他內容。

1 若要反白字詞，只要長按該字詞即可。

若要反白更多字詞，請拖曳反白邊緣的選取工具。若要選取每個字詞，請輕按 **全選**。

2 輕按**剪下**或**複製**。

**提示：**輕按**分享**以傳送文字到手機上的其他應用程式或聯絡人。

3 開啟您要貼上文字的文字方塊（即使文字方塊不是在同一個應用程式也可以）。

4 輕按文字方塊內部，然後再長按直到顯示**貼上**選項。輕按**貼上**，即可貼上文字。



## 組織整理

- 時鐘
- 行事曆
- Corporate Sync 帳戶**
- 辦公室網路
- Google 雲端硬碟™
- 列印

## 時鐘

位置：應用程式 ☰ > ⏱ 時鐘

### 選項

#### ⌚ 鬧鐘

輕按 ⓘ。輕按鬧鐘即可加以編輯，或輕按 + 新增鬧鐘。

**提示：**當您正在設定鬧鐘時向上或向下按下音量按鈕，就會設定該鬧鐘的音量。

當鬧鐘鈴響時，只要輕按 ⓘ，再拖曳到 ✘，即可將鬧鐘關閉；如果拖曳到 ⏷，則可延後十分鐘再響。

#### ⌚ 時鐘

若要變更鬧鐘音量、延後響鈴或其他設定，請輕按選單 ☰ > 設定。如需其他時區，請輕按 ⓘ。

#### ✗ 計時器

如需使用計時器，請輕按 ✗。

#### ⌚ 碼表

如需使用碼表，請輕按 ⓘ。

**提示：**如果您想知道圖示代表的意義，只要長按圖示即可。若要設定目前日期、時間、時區和格式，請輕按應用程式 ☰ > 🛡 設定 > 日期與時間。

## 行事曆

在單一位置查看所有活動。

位置：應用程式 ☰ > 31 行事曆



- 變更檢視：**輕按頂端的月份即可選擇要檢視的日期。或是輕按 ☰ 以選擇 **行程**、**天**、**3天**、**週**，或**月**。

- 前往今天日期：**請輕按 ☰。

- 新增活動：**在行事曆上輕按一個時間，再輕按 +。輸入活動詳細資料，然後輕按 儲存。



## 組織整理

時鐘

行事曆

Corporate Sync 帳戶

辦公室網路

Google 雲端硬碟™

列印

- 顯示、編輯或刪除活動：輕按活動加以開啟，然後再輕按編輯 。輕按刪除即可刪除活動。

- 顯示、隱藏或新增行事曆：輕按 即可顯示或隱藏您 Google™ 帳戶的行事曆。您可以使用電腦來新增或移除您 Google 帳戶的行事曆，網址為 [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar)。

**提示：**將行事曆小工具新增至您的主畫面。長按主畫面上的空白處，輕按小工具，然後長按行事曆小工具。

## Corporate Sync 帳戶

如果您在公司電腦上有使用 Microsoft® Office Outlook，您的手機就可以和 Microsoft Exchange Server 同步電子郵件、活動和聯絡人。

- 若要新增 Corporate 帳戶，請參閱「[電子郵件](#)」。
- 若要選擇從 Corporate 帳戶同步的項目，請輕按應用程式 > 設定 > 帳戶，然後輕按您的帳戶，再勾選行事曆、聯絡人或電子郵件等選項。

## 辦公室網路

若要將辦公室網路與虛擬私人網路連線，請參閱「[虛擬私人網路 \(VPN\)](#)」。

## Google 雲端硬碟™

所有您的相片、影片和文件等項目都集中存放在同一個位置，而且更加安全。除非您選擇分享，否則全部都不會公開。這些資料可以從您所有裝置的 Google 雲端硬碟上取得。

位置：應用程式 > 雲端硬碟

- 若要建立新的檔案或資料夾，請輕按 。
- 若要開啟某個檔案，請輕按該檔案。
- 若要編輯文件，請輕按文字任一處以開始輸入。

## 列印

若要列印手機上的相片、文件或其他內容，請檢查您的印表機製造商是否有在 Google Play 提供應用程式。然後輕按應用程式 > 設定 > 列印以開始列印。

您也可以將相片、文件或其他內容傳送至任何您雲端中的 Android™ 裝置，或傳送至 Google 雲端硬碟。只要從 Google Play 下載雲端列印應用程式即可。



# Google Apps™

您的世界、您的生活、您的朋友

Google Apps™

Google Play™

Google 即時資訊™

Now on Tap™

## Google Play™

Google Play 是 Google 提供的一種數位內容體驗。您可以在這裡尋找並享受您最愛的電影、書籍、雜誌以及 Android 應用程式和遊戲。

**位置：**應用程式 > Play 商店

- 尋找更多有關 **Google 產品**的資訊：請參閱 [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products)。
- 登入或註冊 **Google 帳戶**：請造訪 [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts)。
- **Google 說明**：請參閱 [www.google.com/support](http://www.google.com/support)。
- 存取您在**雲端**上的所有檔案：請查看「**您的雲端**」。

**附註：**在 Moto G<sup>4</sup> Plus 手機上，您可以設定指紋感應器，針對 Google Play 購物進行快速授權。輕按應用程式 > Play 商店 > 設定 > 指紋驗證。

## Google 即時資訊™

Google 即時資訊會在適當的時候提供您適當的資訊，您甚至不必詢問。舉凡天氣、路況、大眾運輸時間表，甚至是最新得分，都能全天候在您需要時自動提供。

若要開始使用，請長按主畫面 ，然後按照畫面提示操作。Google 即時資訊功能開啟時，在主畫面上向右滑動即可加以查看。



## Now on Tap™

**附註：**這項功能目前僅有英文版。

**位置：**應用程式 > 設定 > Google > 搜尋和即時資訊 > 即時資訊卡 > Now on Tap，然後在應用程式畫面中長按主畫面 .

Now on Tap 會按照您目前的應用程式畫面提供資訊。

例如，當您傳訊邀請朋友一同觀賞電影時，可長按主畫面 。Now on Tap 會顯示您所在區域播放的電影。

選單

返回

更多

下一页



# Google Play 影視

隨時隨地觀賞電影和節目

## Google Play 影視

快速入門：數位 HDTV

Google Play 影視

YouTube™

## 快速入門：數位 HDTV

**附註：**此功能僅在隨附天線的 Moto G<sup>4</sup> 手機上可供使用。

不在家時，也能觀賞您最愛的電視頻道。若要強化電視收訊，請插入天線（隨附於盒內）。

**位置：**應用程式 ☰ > 行動 TV

- 立即錄製：**若要錄製您正在欣賞的節目，請輕觸螢幕，然後再輕觸錄製按鈕 。
- 稍後錄製：**輕觸螢幕，然後輕觸選單 > 排程。



## Google Play 影視

尋找和租用最新的電影與節目，以及所有您最喜愛但尚未出版 DVD 的影視。您甚至可以在離線時進行觀賞。

**位置：**應用程式 ☰ > Google Play 影視

若要在電腦上購片、租片或看片，請前往 [www.google.com/play](http://www.google.com/play)，選擇「影視」。

## YouTube™

您可以觀賞全球各地 YouTube 使用者提供的影片，也可以登入您的帳戶，分享您自己的影片。

**位置：**應用程式 ☰ > YouTube

選單

更多

返回

下一页



# 瀏覽

探索與尋找

## 瀏覽

快速入門：Chrome™

網路連線

下載

瀏覽器選項

安全上網與搜尋

## 快速入門：Chrome™

位置：應用程式 ☰ > Chrome

- **前往網頁**：輕按網頁頂端的網址列，然後輸入網址。
- **新增書籤**：開啟網址列（若您沒看見網址列，請向下拖曳），然後輕按選單 ☰ > ☆。
- **開啟書籤**：開啟網址列，然後輕按選單 ☰ > 書籤。



## 提示與技巧

- **網頁捷徑**：若要在主畫面上新增網頁捷徑，請在瀏覽網頁時，輕按選單 ☰ > 新增到主畫面。
- **搜尋**：在主畫面中輕按 Google 搜尋方塊，然後輸入文字以搜尋。
- **附註**：若無法連上網路，請洽詢您的服務供應商。
- **行動版網站**：有些網站會自動顯示「行動」版的網頁 — 如果您要顯示所有網站的標準電腦版網頁，請輕按選單 ☰ > 切換為電腦版網站。
- **重新載入**：如果網頁沒有正確載入，請輕按選單 ☰ > C。
- **分頁**：若要開啟新分頁，請輕按選單 ☰ > 新分頁。如果您開啟一個以上的瀏覽器網頁，請點選總覽 □，從一個網頁移動到另一個。
- **清除紀錄**：請在瀏覽器中，輕按選單 ☰ > 設定 > 隱私權 > 清除瀏覽資料。然後選擇瀏覽紀錄、快取、Cookie 以及其他選項。
- **協助**：如需更多 Google Chrome 的相關資訊，請輕按選單 ☰ > 協助與意見回饋，或造訪 [www.supportgoogle.com/chrome](http://www.supportgoogle.com/chrome)。

選單

返回

更多



下一页





## 瀏覽

快速入門：[Chrome™](#)

[網路連線](#)

[下載](#)

[瀏覽器選項](#)

[安全上網與搜尋](#)

## 網路連線

手機會使用 Wi-Fi 網路來存取網路（如果沒有連上 Wi-Fi 網路，則會使用行動電話網路）。

**附註：**您的服務供應商可能會收取透過行動電話網路上網或下載資料的費用。

若要連線到 Wi-Fi 網路，請參閱「[Wi-Fi 網路](#)」。

## 下載

**警告：**從網路下載的應用程式可能來自不明的來源。若要保護您的手機與個人資料以避免遭竊，請僅下載 Google Play™ 上的應用程式。

若要下載檔案、圖片或網頁，請輕按應用程式 > [Chrome](#)，然後前往網站：

- 檔案**：輕按下載連結。若要顯示檔案或應用程式，請輕按應用程式 > 下載。
- 圖片**：長按圖片，選擇儲存圖片。若要顯示圖片，請輕按應用程式 > 相片 > 下載。

若要下載應用程式或手機更新，請參閱「[下載應用程式](#)」或「[更新您的手機](#)」。

## 瀏覽器選項

若要變更瀏覽器安全性設定、文字大小及其他選項，請輕按選單 > [設定](#)。

選單

更多

返回

下一页

## 安全上網與搜尋

您可以追蹤瀏覽器與搜尋所顯示的內容：

- 無痕式分頁**：若要開啟不會在瀏覽器或搜尋紀錄中出現的分頁，請輕按應用程式 > [Chrome](#) > 選單 > 新無痕式分頁。
- 清除紀錄**：若要清除瀏覽器紀錄及其他已儲存的資訊，請輕按應用程式 > [Chrome](#) > 選單 > 設定 > 隱私權 > 清除瀏覽資料。
- 自動完成**：您在線上表單中輸入您的姓名時，瀏覽器可以自動輸入您的地址資訊。如果您不希望瀏覽器這麼做，請輕按應用程式 > [Chrome](#) > 選單 > 設定 > 自動填入表單，然後輕按頂端的開關將其關閉。
- 快顯視窗**：若要禁止快顯視窗開啟，請輕按應用程式 > [Chrome](#) > 選單 > 設定 > 網站設定 > 彈出式視窗。



# 相片和影片

盡情欣賞、拍攝和分享！

## 相片和影片

快速入門：相片和影片

拍攝相片

錄製影片

拍攝精彩相片

讀取 QR 代碼和條碼


檢視、分享與使用相片和影片

擷取螢幕畫面

## 快速入門：相片和影片

轉動手腕兩次並輕按螢幕，即可使用背面或正面相機拍出清晰明亮的相片。

- 啟動相機：**即使手機處於休眠狀態，轉動手腕兩次即可開啟相機。
- 欣賞相片：**向左滑動以檢視您的相片庫（ 相片）。
- 分享相片：**從您的圖片庫檢視相片或影片，然後輕觸 [分享]



## 提示與技巧

- 快速拍攝：**輕按應用程式 > 相機，將畫面向右滑動並輕按**快速拍攝**加以開啟或關閉。「快速拍攝」開啟時，快速轉動手腕兩次即可開啟相機。
- 自拍：**輕按相機畫面上的 或轉動手腕兩次即可切換到廣角正面相機。
- 錄製影片：**在相機畫面中輕按 並選取**影片** 。輕按 開始錄製。若要停止錄製，則輕按 。
- 在錄製影片時擷取靜態相片：**在錄製影片時，輕按畫面上的 即可儲存相片。
- 檢視、分享或刪除：**若要開啟圖片庫，請將相機畫面向左滑動。然後從中選擇相片或影片。選擇 可進行分享，或者選擇選單 查看更多選項，如列印。
- 變更設定：**若要開啟相機選項，請將相機畫面向右滑動。
- 縮放：**將兩根手指分開。若要縮小內容，則將兩指靠近。
- 連拍：**長按 即可拍攝一系列的相片。
- 全景：**在相機畫面中輕按 並選取**全景** 。輕按 並使用螢幕顯示的指引，緩慢平移手機。
- 編輯：**輕按該相片以選取該相片，然後輕按 。
- 列印：**想列印相片嗎？請查看「 列印」。



# 相片和影片

## 相片和影片

快速入門：相片和影片

拍攝相片

錄製影片

拍攝精彩相片

讀取 QR 代碼和條碼

檢視、分享與使用相片和影片

擷取螢幕畫面

## 拍攝相片

位置：應用程式 > 相機

輕按 即可拍攝相片。

## 錄製影片

位置：應用程式 > 相機，然後在相機畫面中輕按 並選取 影片。

輕按 開始錄製。若要停止錄製，則輕按 。

**提示：**若要分享影片，請將相機畫面向左滑動以開啟圖片庫，輕按影片，然後選擇 分享。

## 拍攝精彩相片

對準，輕按，大功告成。如果您希望拍出特別的成品，可以試試以下的相機選項。

這些選項位於相機或影片畫面的頂端：

### 選項

HDR	開啟 HDR (高動態範圍) 效果，可讓您在不理想的光線條件下 (如戶外)，拍到較佳的畫面。
閃光燈	設定  開啟、 關閉或  自動閃光。
計時器	設定 3 秒或 10 秒的計時器。
穩定器	減少拍攝相片時的晃動。

若要尋找這些選項，請在相機畫面中輕按 ：

### 選項

專業模式	手動控制所有相機設定。
慢動作	拍攝慢動作電影。
全景	拍攝廣角相片。您可以參考螢幕顯示的指引，在拍攝時緩慢平移。
影片	拍攝影片。
相片	拍攝相片。

若要尋找這些選項，請將相機畫面向右滑動：

### 選項

快速拍攝	開啟時，快速轉動手腕兩次即可開啟相機。再轉動兩次即可切換為正面相機。
位置	開啟可在相片上標記某個位置。
相片大小 (背面相機)	設定相片解析度。
輕按任一處即可拍攝	只要輕按畫面上的任何一處，即可拍攝相片。關閉時，輕按  即可拍攝相片。
影片解析度 (背面相機)	設定影片解析度。
快速教學課程	深入瞭解您的相機。



## 相片和影片

快速入門：相片和影片

拍攝相片

錄製影片

拍攝精彩相片

讀取 QR 代碼和條碼

檢視、分享與使用相片和影片

擷取螢幕畫面

## 讀取 QR 代碼和條碼

位置：應用程式 > 相機

相機可以讀取 QR 代碼和條碼。將相機對準代碼。輕觸 開啟連結或 複製連結。

## 檢視、分享與使用相片和影片

位置：應用程式 > 相片

- **播放、分享或刪除：**請輕按縮圖以開啟，然後選擇 來分享、 來刪除，或選擇選單 查看其他選項。

**提示：**若要選取多個檔案，請開啟資料夾，長按其中一張相片，然後輕按其他相片。或者將相片分類在一個相簿中，然後分享整個相簿。

- **縮放：**開啟圖片庫中的一張相片，然後在畫面上將兩根手指分開或合併。

**提示：**將手機橫放，即可取得横向檢視。

- **桌布或聯絡人相片：**開啟圖片，然後輕按選單 > 設為 > 桌布。

- **編輯：**開啟圖片，然後輕按 .

- **投影片：**輕按圖片，然後輕按選單 > 投影片。若要停止播放投影片，請輕按畫面。

**提示：**若要在電視或其他裝置上顯示投影片，請參閱「[連線與傳輸](#)」。



## 擷取螢幕畫面

您可以把最喜歡的播放清單、剛出爐的好成績，或是朋友的聯絡人資訊畫面擷取下來和他人分享。

若要擷取手機畫面，請同時長按電源鍵和調低音量鍵。

若要查看螢幕擷取畫面，請輕按應用程式 > 相片，輕按 ，然後輕按裝置資料夾 > 螢幕擷取畫面。

**提示：**另請參閱「[畫面釘選功能](#)」。



# Play 音樂

在生活中需要音樂調劑的時候

## Play 音樂

### 快速入門：音樂

## 快速入門：音樂

音樂無所不在 – 您可以串流、購買、儲存、播放音樂，並且可以隨時聆聽和建立播放清單。

**附註：**只有美國及某些國家/地區的使用者才可購買音樂。

**位置：**應用程式 > Play 音樂

若要將音樂媒體庫從電腦上傳至 Google Play™ 音樂，請造訪 [www.google.com/music](http://www.google.com/music)。

若要查看建議曲目及其他項目，請輕按**立即欣賞**。

**提示：**可直接與聯絡人分享曲目。輕按歌曲旁的選單 > **分享**。或使用「**Direct Share**」。



## 提示與技巧

- 音量：**按下音量按鈕。
- 隱藏音樂播放器：**如果您要在播放音樂時使用另一個應用程式，請輕按主畫面 。若要返回音樂播放器，請將狀態列向下滑動，然後輕按歌名。
- 提示：**您也可以向下滑動通知列或使用鎖定螢幕上的控制項，選擇**下一首**、**暫停**，或**上一首**。
- 主畫面小工具：**新增 Google Play 音樂小工具，即可從主畫面控制音樂播放。
- 播放清單：**輕按媒體庫中某首歌曲旁的選單 ，即可將該歌曲加入播放清單中，或是顯示其他選項。若要編輯、重新命名或刪除播放清單，請在音樂媒體庫中長按該清單的名稱。
- 下載音樂媒體庫供離線欣賞：**若要下載，請輕按歌曲、演出者、專輯或播放清單旁的 。若要離線欣賞，請輕按 ，然後輕按**僅限已下載項目**以避免使用數據來串流音樂媒體庫。
- 在飛機上：**飛航模式可讓您欣賞離線音樂並中斷所有連線。用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按**飛航模式**以開啟。
- 檔案類型：**您的手機可以播放 MP3、M4A、AAC、AAC+、MIDI 和 WAV 檔案。

**附註：**著作權 – 您擁有著作權嗎？請務必遵守法規。請參閱手機上法律與安全資訊中的「內容版權」。

選單

更多

返回

下一页



## 定位與導航

### 快速入門：定位與導航

## 快速入門：定位與導航

在附近找家小餐館，就用您知道而且信任的 Google 地圖™來取得路線指示或 GPS 語音導航吧。

**位置：**應用程式 ☰ > 地圖

- 在搜尋列輸入您要找的地方，然後輕按 ⏪ 即可查看更多資訊和選項。

**附註：**您的地圖畫面外觀可能有所不同。

**提示：**若要根據您目前的地圖畫面存取資訊，請在地圖畫面上長按主畫面 ⌂。如需詳細資訊，請參閱「[Now on Tap™](#)」。



## 提示與技巧

- **尋找地址：**在搜尋欄位中輸入您要找的地址或其他資訊（例如「加油站」）。地圖就會移動以顯示該地址或在地推薦。您可以輕按底端的地址資訊，查看更多詳細資料。
- **取得路線指示：**輸入一個地點或地址，然後輕按 ⏪。
- **儲存地址：**輕按畫面底端的地址資訊，然後輕按 儲存。
- **縮放：**若要放大或縮小，請在螢幕上將兩根手指併攏或拉開。
- **轉動與傾斜：**在地圖上旋轉兩根手指即可轉動地圖，若是上下拖曳則可以傾斜地圖。
- **分享位置：**輕按一個位置，然後輕按地址，再輕按選單 ⌂ > 分享。
- **識別地址：**在地圖上長按一點，即可顯示最近的地址。
- **取得地圖說明：**輕按 ⌂ > 說明。



# 連線與傳輸

有線或無線的連線與傳輸

## 連線與傳輸

快速入門：連線與傳輸

藍牙無線

Wi-Fi 網路

USB 傳輸線

分享您的數據連線

資料使用

您的雲端

手機與平板電腦

記憶卡

虛擬私人網路 (VPN)

行動網路

飛航模式

## 快速入門：連線與傳輸

您可以與配件、電腦和網路等項目連線。

**位置：**應用程式 > 設定

### 提示與技巧

- **快速設定：**快速存取最常用的設定。用兩根手指向下滑動狀態列。請參閱「[快速設定](#)」。
- **藍牙™ 裝置：**若要與藍牙耳機、鍵盤或其他裝置連線，請輕按**藍牙**。
- **Wi-Fi 網路：**若要連線，請輕按**Wi-Fi**。



• **Wi-Fi 無線熱點：**若要將手機作為無線熱點，請查看「[Wi-Fi 無線熱點](#)」。

• **USB 傳輸線：**手機的 Micro USB 連接埠可讓您與已連線的電腦交換媒體及其他檔案。若要變更 USB 連線類型，請輕按應用程式 > 設定 > 儲存空間 > 選單 > **USB 電腦連線**。

• **自動連線：**當藍牙或 Wi-Fi 電源開啟時，手機便會自動重新連線至之前用過的可用裝置或網路。

• **飛航模式：**需要快速關閉無線連線嗎？用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按**飛航模式**。

• **列印：**想列印相片、文件或其他內容嗎？請查看「[列印](#)」。

## 藍牙無線

### 開啟或關閉藍牙電源

**位置：**應用程式 > 設定 > **藍牙**，然後輕按開關以將其開啟

**附註：**用兩根手指向下滑動狀態列，可快速開啟或關閉藍牙。

**提示：**若要延長電池使用時間或停止連線，不使用藍牙時請將其關閉。

選單

更多

返回

下一页



## 連線與傳輸

- 快速入門：連線與傳輸
- 藍牙無線
- Wi-Fi 網路
- USB 傳輸線
- 分享您的數據連線
- 資料使用
- 您的雲端
- 手機與平板電腦
- 記憶卡
- 虛擬私人網路 (VPN)
- 行動網路
- 飛航模式

## 與裝置連線

第一次與藍牙裝置連線時，請按照以下步驟進行：

- 確認您要配對連線的裝置是處於可供偵測的模式 (如需詳細資料，請參閱裝置隨附的手冊)。
- 輕按應用程式 → 設定 → 藍牙。
- 請確定此開關已開啟。
- 輕按找到的裝置來加以連線 (必要時，請輕按配對，或者輸入密碼金鑰，例如 0000)。

**提示：**輕按 即可重新命名該裝置。

裝置連線時，藍牙狀態指示器 會顯示在畫面頂端。

在任何時候，您若要自動中斷連線或重新連線某個裝置，例如無線耳機，只要關閉或開啟裝置電源即可。

**附註：**開車時使用行動電話或配件，可能會造成駕駛者分心及觸法。請務必遵守交通規則，安全駕駛。

## 管理裝置

若要手動將手機與已配對的裝置重新連線，請在清單中輕按裝置名稱。

若要手動將手機和配對裝置中斷連線，請在裝置清單中輕按裝置名稱，然後再輕按確定。

若要移除已配對的裝置，請輕按裝置名稱旁的 ，再輕按解除配對。

若要變更手機在其他裝置上的顯示名稱，請輕按應用程式 > 設定 > 藍牙，開啟藍牙電源，然後輕按選單 > 重新命名這個裝置。輸入名稱並輕按重新命名。

## 讓裝置找到您的手機

若要讓藍牙裝置找到您的手機，只需開啟藍牙開關即可。

## 傳輸檔案

- 相片或影片：**開啟相片或影片，然後輕按 > 藍牙。
- 聯絡人：**輕按應用程式 > 聯絡人，輕按一位聯絡人，然後輕按選單 > 分享 > 藍牙。

## Wi-Fi 網路

### 開啟/關閉 Wi-Fi 電源

**位置：**應用程式 > 設定 > Wi-Fi，然後輕按開關將其開啟。

**附註：**用兩根手指向下滑動狀態列，可快速開啟或關閉 Wi-Fi。

## 連線至網路

搜尋範圍內的網路：

- 輕按應用程式 > 設定 > Wi-Fi。
- 提示：**若要查看手機的 MAC 位址和 Wi-Fi 設定，請輕按選單 > 進階。
- 請確定 Wi-Fi 開關已開啟。
- 輕按找到的網路來加以連線 (必要時，請進入網路 SSID、安全性和無線密碼，然後輕按連線)。

當手機連線時，狀態列便會出現 Wi-Fi 狀態指示器 .

**附註：**如果您在 Wi-Fi 狀態指示器看到問號 ，請向下滑動狀態列，然後輕按網路，再輸入該網路的密碼。



## 連線與傳輸

快速入門：連線與傳輸

藍牙無線

Wi-Fi 網路

USB 傳輸線

分享您的數據連線

資料使用

您的雲端

手機與平板電腦

記憶卡

虛擬私人網路 (VPN)

行動網路

飛航模式

**提示：**當 Wi-Fi 為開啟時，手機便會自動重新連線至之前用過的可用網路。如果路由器先前沒有網際網路連線，您的手機不會自動連接它。

### Wi-Fi 無線熱點

**附註：**本手機支援的應用程式和服務可能會使用大量資料，因此請確認您的費率方案符合您的需求。詳情請洽服務供應商。

您可以把手機作為 Wi-Fi 無線熱點，提供方便的可攜式網際網路存取功能給其他具有 Wi-Fi 功能的裝置。

**附註：**請保護您的手機安全。為了防止手機和無線熱點受到未經授權的存取，強烈建議您設定包括密碼的無線熱點安全性（其中以 WPA2 最安全）。

**位置：**應用程式 > 設定 > 更多 > 網路分享與可攜式無線熱點，然後勾選可攜式 Wi-Fi 無線熱點

**附註：**視您的網路而定，這些步驟可能會有所不同。

1 您的手機會關閉 Wi-Fi，並使用行動網路來存取網際網路。  
輕按設定 Wi-Fi 無線熱點來設定安全性：

- **網路 SSID**：為您的無線熱點輸入一個專屬名稱。
- **安全性**：選擇您要的安全性類型：**開放式**或**WPA2**。如果您選擇**WPA2**，請輸入他人存取您 Wi-Fi 無線熱點時所需的專屬密碼。

**附註：**WPA2 是 IEEE 建議的類型。

- **密碼**：建立至少 8 個字元長的密碼。

2 輕按儲存。

當 Wi-Fi 無線熱點為使用中時，其他具有 Wi-Fi 功能的裝置可以加以連線，方法是輸入您熱點的**網路名稱**，選擇**安全性**類型，然後再輸入正確的**無線密碼**。

### Wi-Fi 模式

給對技術資訊有興趣的人：您的手機支援以下 Wi-Fi 模式：802.11b、g、n、ac。

### USB 傳輸線

**附註：**著作權 — 您擁有著作權嗎？請務必遵守法規。請參閱手機上法律與安全資訊中的「內容版權」。

若要從電腦載入音樂、圖片、影片、文件或其他檔案，請利用 USB 傳輸線連接手機與電腦。若要變更 USB 連線類型（如有需要），請將狀態列向下滑動，然後輕按 **USB**。

**提示：**務必將手機連接至高電量的 USB 連接埠。一般來說，電腦上都會有這些 USB 連接埠。

**附註：**第一次使用 USB 連線時，電腦可能會告訴您正在安裝驅動程式。請遵循您所看到的任何提示完成安裝。這項作業可能需要幾分鐘的時間。

- Microsoft® Windows®：在您的電腦上，選擇「開始」，然後從程式清單中選取「Windows 檔案總管」。您的手機在「Windows 檔案總管」中會顯示為已連線的磁碟機（大量儲存裝置），您可以在此拖放檔案；或者您的手機會顯示為 MTP 或 PTP 裝置，可讓您使用 Windows Media Player 傳輸檔案。如果您需要更多指示或驅動程式檔案，請造訪 [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)。

- 若是 Apple™ Macintosh™：請使用「Android 檔案傳輸」，可於以下網址取得 [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer)。



## 連線與傳輸

快速入門：連線與傳輸

藍牙無線

Wi-Fi 網路

USB 傳輸線

分享您的數據連線

資料使用

您的雲端

手機與平板電腦

記憶卡

虛擬私人網路 (VPN)

行動網路

飛航模式

## 分享您的數據連線

您只需要借助一條 USB 傳輸線，即可讓電腦透過手機的行動網路存取網際網路。

**提示：**若要分享 Wi-Fi 連線，請參閱「[Wi-Fi 無線熱點](#)」。

1 使用 USB 傳輸線，將手機連接到電腦。

**附註：**如果電腦執行的作業系統早於 Microsoft® Windows® 7 或 Apple™ Macintosh™ OSX，可能需要採用特殊設定。

2 輕按手機上的應用程式 → 設定，並且務必將 Wi-Fi 開關設為關閉。

3 在設定中，輕按更多 → 網路分享與可攜式無線熱點，然後再勾選 **USB 網路分享**，即可開始連線。


若要停止連線，請取消勾選 **USB 網路分享**，然後中斷手機與電腦的連線。

## 資料使用

您可以追蹤手機上傳與下載的資料量。

**位置：**應用程式 > 設定 > 資料用量

手機會顯示一張資料用量圖表。圖表下方所列的應用程式以資料用量的多寡顯示，從最高排到最低。應用程式若會耗用大量資料，可能也會耗用大量的電池電量。



限制背景資料、顯示 Wi-Fi 網路和其他內容。

輕按使用者或應用程式即可查看特定的資料用量。

有些應用程式會在您沒有檢視它們時在背景傳送資料。如果您不希望應用程式這麼做，請輕按應用程式，然後勾選**限制應用程式背景資料**。

若要關閉所有應用程式的背景資料用量，請輕按選單 > **限制背景資料**。

**附註：**提供用量資訊的目的是協助您管理手機。這項資訊不見得與服務供應商向您收取費用的總用量相符，因為他們所採用的測量方式可能不同。

若要選擇用於資料服務的 SIM 卡，請輕按應用程式 > 設定 > SIM 卡 > 行動網路資料，然後選擇一個網路。



## 連線與傳輸

快速入門：連線與傳輸

藍牙無線

Wi-Fi 網路

USB 傳輸線

分享您的數據連線

資料使用

您的雲端

手機與平板電腦

記憶卡

虛擬私人網路 (VPN)

行動網路

飛航模式



選單



返回



更多



下一页

## 您的雲端

只要一個帳戶，就能在任何地方存取任何裝置（手機、平板電腦、電腦）。

### 同步處理您的 Google 帳戶

當您登入同一個 Google 帳戶時，所有的裝置都可以從 Google Play 取得所有相同的應用程式、聯絡人、電影、圖書和音樂，同時也共用相同的 Gmail、Google 日曆™、以及 Google 行動服務™。若要新增帳戶至手機，請輕按應用程式 (⋮) > 設定 > 帳戶，然後輕按 新增帳戶 > Google。

## 手機與平板電腦

您的 Android™ 手機與平板電腦可以共同作業，協助您充分發揮兩者的功能：

- **傳輸媒體與檔案**：將檔案複製到手機，然後再將檔案傳輸到其他裝置 — 請參閱「[傳輸檔案](#)」。
- **手機無線熱點**：如果您有 Wi-Fi 平板電腦，您可以將手機變成 Wi-Fi 無線熱點，讓平板電腦在任何地方都能存取網際網路 — 請參閱「[Wi-Fi 無線熱點](#)」。
- **藍牙™ 配件**：如果您有藍牙鍵盤或其他配件能夠搭配平板電腦使用，別忘了這些配件也可以搭配手機使用。若要連接這些配件，請參閱「[藍牙無線](#)」。

## 記憶卡

您可以選擇使用 SD 卡作為可攜式或內部儲存空間：

- **可攜式儲存空間**：儲存圖片、影片、音訊及其他媒體檔案。您可以隨時移除 SD 卡並將其傳輸至其他裝置。
- **內部儲存空間**：除了媒體檔案以外，您還可以儲存下載的應用程式和遊戲。SD 卡可用於擴充手機的內部儲存空間。

將 SD 卡插入手機後，系統會提示您選擇要作為可攜式或內部儲存空間。

若要手動設定 SD 卡為內部儲存空間，請輕按應用程式 (⋮) > 設定 > 儲存空間與 USB，然後選取 SD 卡並輕按選單⋮ > 設定 > 進行格式化，設為內部儲存空間。

**小心**：若將 SD 卡設為內部儲存空間，則系統會將 SD 卡格式化並進行加密以保護您的資訊。若要作為可攜式儲存空間或其他裝置中使用，則必須進行格式化。在您這樣做之前，請記住格式化會刪除儲存在 SD 卡中的所有資料。

**提示**：使用 Class 10 記憶卡。

**附註**：您的手機支援最高 128 GB 的記憶卡。

### 掛載或卸載記憶卡

若要掛載記憶卡，您僅需將其放入您的手機（請參閱「[放入卡片後開機](#)」）。

若要卸載記憶卡（以將其從手機中取出），請輕按應用程式 (⋮) > 設定 > 儲存空間與 USB > SD 卡 > 卸載。

**小心**：手機正在使用或將檔案寫入記憶卡時，請勿取出記憶卡。



## 連線與傳輸

快速入門：連線與傳輸

藍牙無線

Wi-Fi 網路

USB 傳輸線

分享您的數據連線

資料使用

您的雲端

手機與平板電腦

記憶卡

虛擬私人網路 (VPN)

行動網路

飛航模式

## 清空記憶卡內容

若要從記憶卡刪除所有資訊（音樂、相片和檔案），請輕按應用程式 > 設定 > 儲存空間與 US > SD 卡 > 清除。

## 虛擬私人網路 (VPN)

VPN 可讓您存取安全網路（例如，含有防火牆的辦公室網路）上的檔案。您可以聯絡網路管理員，請他們提供 VPN 設定，以及其他任何應用程式或其他需求。

若要輸入 VPN 設定，請輕按應用程式 > 設定 > 更多 > VPN。輕按 即可新增 VPN。選擇 VPN 的類型，然後輸入網路管理員提供給您的設定。網路會儲存在 VPN 清單中，因此您可以根據自己的需要，隨時選取該網路來連線。

## 行動網路

您不應該變更任何網路設定。請聯絡服務供應商以取得詳細資訊。

若要查看網路設定選項，請輕按應用程式 > 設定 > 更多 > 行動網路。

若要切換網路，請輕按應用程式 > 設定 > 更多 > 行動網路 > 行動網路業者，然後輕按一個網路。

**附註：**您的手機支援大部分網路。請聯絡服務供應商以取得詳細資訊。

## 飛航模式

使用飛航模式可關閉所有的無線連線，在搭乘飛機時非常好用。用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按**飛航模式**。

**附註：**當您選擇飛航模式時，所有的無線服務都會停用。但只要航空公司允許，您可以再度開啟 Wi-Fi 及/或藍牙™ 電源。使用飛航模式時，其他無線語音和資料服務（例如電話和簡訊）都會保持在關閉狀態。不過您仍然可以撥打當地的緊急號碼。



# 保護

保持手機資訊安全

## 保護

快速入門：保護您的手機

螢幕鎖定

畫面鎖選功能

SIM 卡鎖定

將手機加密

備份與還原

重設

遺失手機？

## 快速入門：保護您的手機

確保您的資訊在手機遺失或失竊時仍能受到保護。

位置：應用程式 > 設定 > 安全性

保護手機最簡單的方法就是**螢幕鎖定**。您可以選擇以滑動進行解鎖（安全性較低），或是輸入圖案、PIN 或密碼來將手機解鎖。

### 螢幕鎖定

為了保障手機安全，您可在手機進入休眠狀態時，鎖定觸控螢幕。



**位置：**應用程式 > 設定 > 安全性 > 螢幕鎖定，然後選取鎖定類型：

- **無**：關閉螢幕鎖定。
- **滑動**：輕按 並向上拖曳。
- **圖案**：畫出圖案即可解鎖。
- **PIN**：輸入四到十六個數字，即可解鎖。
- **密碼**：輸入四到十六個字母、數字或符號，即可解鎖。

**附註：**在 Moto G<sup>4</sup> Plus 手機上，您可以使用指紋將手機解鎖。若要設定指紋感應器，請輕按應用程式 > 設定 > 安全性 > 指紋。

若要變更觸控螢幕進入休眠的時間，請輕按應用程式 > 設定 > 顯示 > 休眠。

**附註：**手機上鎖時，仍然可以撥打緊急電話（請參閱「**緊急電話**」）。手機上鎖時仍會響鈴，您不必輸入 PIN 或密碼即可接聽電話。

### 無法解鎖嗎？

**解鎖圖案、PIN 或密碼：**如果您忘記解鎖圖案、PIN 或密碼，可以輸入您 Google 帳戶的電子郵件和密碼將手機解鎖。

如果您手機上沒有 Google 帳戶，請聯絡您的服務供應商，將裝置恢復為原廠設定。

**警告：**恢復原廠設定會刪除您手機上的所有資料。

選單

更多

返回

下一页



## 保護

快速入門：保護您的手機

螢幕鎖定

畫面釘選功能

SIM 卡鎖定

將手機加密

備份與還原

重設

遺失手機？

## 畫面釘選功能

需要便利存取重要畫面，例如登機證或購物禮券嗎？釘選畫面以便輕易存取。

若要設定畫面釘選，請輕按應用程式 > 設定 > 安全性 > **畫面釘選**。

若要釘選畫面，請開啟您要釘選的應用程式，長按總覽 ，然後向上捲動。輕按 。

若要取消固定這個畫面，請同時長按返回 和總覽 .

## SIM 卡鎖定

**小心：**如果您輸入錯誤的 SIM PIN 碼三次，手機便會鎖定 SIM 卡，並要求您輸入解鎖 PIN 碼。您可以向服務供應商詢問解鎖 PIN。

**您應該不需使用此功能**，但若要設定開啟手機時必須輸入的 SIM 卡 PIN 碼，請輕按應用程式 > 設定 > 安全性 > **設定 SIM 卡鎖定 > 鎖定 SIM 卡**。

若要設定您的 SIM PIN，請輸入 4 個數字的代碼。若要變更您的代碼，請選擇**變更 SIM PIN**。

## 將手機加密

**小心：**如果忘記加密代碼，您儲存在手機或記憶卡上的資料也無法復原。將檔案加密可能需要一個小時或更久的時間。請將手機保持在充電狀態，而且不要中斷程序。

加密可以保護手機上的帳戶、設定、應用程式及檔案，即使手機失竊，別人也無法存取這些內容。

**您應該不需使用此功能**，但若要加密您的手機以在每次開機時要求輸入 PIN 或密碼，請輕按應用程式 > 設定 > 安全性 > **對手機進行加密**。

## 備份與還原

**位置：**應用程式 > 設定 > 備份並重設 > **備份我的資料**，接著輕按開關將其開啟

您的 Google 帳戶資料是在線上備份。因此當您重設或更換手機時，只要登入 Google 帳戶，即可還原與該帳戶同步的聯絡人、活動以及其他詳細資料。

若要在重新安裝應用程式時還原備份資料，請輕按應用程式 > 設定 > **備份並重設 > 自動還原功能**。

若要選擇哪些項目要與帳戶同步，請輕按應用程式 > 設定 > **帳戶 > Google**，接著輕按您的 Google 帳戶，再勾選擇同步的項目即可。

**附註：**簡訊、通話記錄以及儲存在手機上的項目都不會還原。若要還原 Google Play 商店應用程式，請參閱「**管理您的應用程式**」。

## 重設

若要將手機重設為原廠設定，並清空手機上所有的資料，請輕按應用程式 > 設定 > **備份並重設 > 恢復原廠設定 > 重設手機**。

**警告：**手機上所有已下載的應用程式和使用者資料將被刪除。但不會刪除雲端中的資料。



## 保護

### 保護

快速入門：保護您的手機

螢幕鎖定

畫面釘選功能

SIM 卡鎖定

將手機加密

備份與還原

重設

遺失手機？

### 遺失手機？

您的手機具有 Android Device Manager。您可從遠端鎖定或重設裝置，以保護裝置避免遭竊。如需詳細資料，請參閱 [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager)。

選單

更多

返回

下一页



## 需要更多資訊嗎？

我們永遠可以提供更詳細的資訊

需要更多資訊嗎？

取得協助與其他資訊

### 取得協助與其他資訊

取得答案、更新及資訊：

- **協助在這裡**：輕按 應用程式 > 協助，即可取得逐步操作教學、操作方式、常見問題，或是與支援人員直接電話交談。
- **有關 Moto G 的所有項目**：您可在 [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog) 取得電腦軟體、使用者手冊及其他項目。
- **配件**：您可以在 [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility) 取得手機配件。
- **取得應用程式**：輕按應用程式 > Play 商店，即可購買和下載應用程式。
- **新聞**：以下是取得我們最新消息的方式：
  - YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)
  - Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  - Twitter [www.twitter.com/moto](http://www.twitter.com/moto)
  - Google+™ [www.google.com/+Motorola/posts](http://www.google.com/+Motorola/posts)

### 法律、安全和規範資訊在哪裡？

為了提供此重要資訊的更佳存取方式，這些內容已經可從手機的設定選單和網路存取。使用裝置前，請先檢閱這些內容。若要從連線的手機存取內容，請前往**設定 > 法律資訊**，然後選擇主題。若要在網路上存取內容，請造訪 [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal)。

### 損毀還原

雖然不太可能發生，不過萬一手機對觸控和按鈕動作沒有反應，請嘗試重新啟動：長按電源按鈕，直到螢幕變黑且手機重新開機為止。

### 服務與維修

如果您有任何疑問或需要協助，請聯絡我們。

請前往 [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)，選取您需要的客戶服務選項。

選單

返回

更多

下一頁



## 版權與商標

Motorola Mobility LLC  
222 W.Merchandise Mart Plaza  
16th Floor  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

**附註：**請勿將您的產品寄至以上地址。若您需要寄回您的產品以進行維修、替換或使用保固服務，請聯絡 Motorola 客戶支援中心：  
[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)

某些功能、服務和應用程式需要使用網路，並且可能未在所有地區提供，並可能適用其他條款、條件及/或收費方式。詳情請洽服務供應商。

本使用者手冊內之所有功能、功能操作、其他產品規格與資訊以最新所提供之資料為依據，且這些資訊已於印刷時確定為精確無誤。Motorola 保留不經通知變更或修改任何資訊或規格或無須負擔上述義務之權利。

**附註：**本指南中的圖片僅為範例參考使用。

MOTOROLA 大寫 M 造型標誌、MOTO 和 MOTO 系列標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標。Google、Android、Google Play 及其他標誌為 Google Inc 的商標。microSD 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。所有其他產品或服務名稱皆為各自擁有者所有。

© 2016 Motorola Mobility LLC。

產品 ID：Moto G<sup>4</sup> 和 Moto G<sup>4</sup> Plus

手冊編號：68018162027-B

